

Luchtreiniger Airbi SPACE



Instructie-handleiding (versie 1.0)



Gelieve de handleiding grondig lezen voor gebruik!

Belangrijke veiligheids instructies

Zorg ervoor dat u de handleiding zorgvuldig leest. Deze informatie zal u helpen om vertrouwd te raken met uw nieuwe apparaat, om alle functies en onderdelen ervan te leren kennen om belangrijke details te achterhalen over het eerste gebruik en hoe het te bedienen, en om advies te krijgen in geval van fouten.


- Het opvolgen en respecteren van de instructies uit uw handleiding voorkomt schade als gevolg van defecten van onjuist gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die optreedt als gevolg van het niet opvolgen van deze instructies.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 10 jaar.
- Na uitgepakt te hebben dient u het apparaat te inspecteren op transport schade. Als u schade vindt, neem dan contact op met uw wederverkoper. Wij raden u aan de verpakking te bewaren voor eventueel toekomstig gebruik.
- Voor het eerste gebruik controleert u eerst of de parameters van de luchtreiniger (voltage, etc.) overeen komen met de lokale omstandigheden.
- Gebruik de luchtreiniger in een omgeving van 10°C tot 30°C. Gebruik haar niet buiten.
- Gelieve de luchtreiniger meer dan 1 meter verwijderd te houden van TV of radio. Het wordt aangeraden om de luchtreiniger op een platte ondergrond in de kamer te zetten.
- Plaats de luchtreiniger niet naast een warmtebron. Stel de stroomkabel niet bloot aan directe warmte en bescherm haar tegen olie.
- Plaats de luchtreiniger altijd op een harde, horizontale en platte ondergrond. Houd aan beide zijden minimaal 20 cm vrij, houd 30 cm vrij aan de bovenkant.
- Plaats niets bovenop de luchtreiniger en laat de lucht toe/uitlaat vrij.
- Controleer voor gebruik de stroomkabel op schade.
- Mocht de stroomkabel beschadicht zijn dan moet hij vervangen worden door de fabrikant of de wederverkoper.
- Sluit de luchtreiniger af en ontkoppel van stroom voor u begint aan het onderhoud van de machine of de filters.
- Verplaats de luchtreiniger niet tijdens zij in werking is.
- Zorg dat uw handen droog zijn voor u de stroomkabel aanraakt.
- Geen voorwerpen en/of vingers in de lucht uitlaat. Dit kan een schok veroorzaken.
- Geen vloeistoffen het product in laten lopen, Dit kan een schok veroorzaken.
- Dit product is niet bedoelt als dagelijkse ventilator, stof reiniger of afzuiger tijdens het koken.
- Plaats de machine niet in te vochtige en/of te hete ruimtes.
- Gebruik de machine niet in aromatherapie geur insecticide omgevingen.
- De machine dient in droge omstandigheden buiten het bereik van kinderen opgeslagen te worden (sla op in originele verpakking)
- Fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade dankzij onjuiste behandelings van de machine

Paklijst.


- Machine
- Voorfilters (2 st)

- filters (2 st)
- Gebruikers-handleiding


Reiniging schema.








Voor eerste gebruik














Controle overzicht en operationele instructies



Nadat u de machine heeft aangesloten hoort u een geluids notificatie en ziet u voor een korte periode alle segmenten op de display. De machine is nu in standby mode. Lucht kwaliteits indicator zal een rood licht geven.

<p>Aan/uit knop</p> <p>Druk de aan/uit knop in. Druk deze in om de machine te laten opstarten in automatische mode, druk nogmaals om haar weer in standby mode te zetten. De machine is voorzien van een ingebouwde veiligheids functie, deze zorgt er voor dat de machine uitslaat zodra de filter cover open is.</p>	
<p>Mode knop</p> <ul style="list-style-type: none"> • Door de "mode" knop te gebruiken kunt u de stand uitkiezen - automatisch, rook of nacht stand. • Automatisch – De ventilator snelheid word bepaald door de lucht kwaliteit. Luchtkwaliteit word gemeten door een ingebouwde PM2.5 stof sensor. Op display het symbool . • Rook-ventilator is ingesteld om een maximale ventilatorsnelheid. Display symbool . • Noční – Ventilator is ingesteld op minimum snelheid. Display symbool , Na een korte periode zal het display zichzelf uitschakelen. 	

<p>Snelheid knop</p> <p>Door de snelheid knop in te drukken wijzigt u de ventilator snelheid. Laag, gemiddeld en snel worden met de volgende symbolen weergegeven op de display.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lage snelheid  • Gemiddelde snelheid   • Hoge snelheid    	
<p>Kinderslot</p> <p>Door deze knop te drukken activeert en deactiveert u het kinderslot. Alle knoppen vergrendeld raken. Druk het kinderslot nogmaals in voor 5 sec. om het slot te deactiveren.</p>	
<p>Timer knop</p> <p>Door de timer knop herhaaldelijk in te drukken kunt u de timer instellen van 1 t/m 12 uur. Vooraf ingestelde instellingen worden aangegeven door LED die zich aan de bovenkant van het paneel bevind. Als deze brand dan is de timer functie actief. Gebruikers kunnen de overgebleven tijd controleren in minuten d.m.v. het drukken van de timer knop in normale mode.</p>	
<p>Filter knop</p> <p>De machine heeft een indicatie knop die de gebruiker op de hoogte stelt of er onderhoud aan de filters nodig is of niet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • De filter knop begint te knipperen na 300 werkuren. Dit betekent dat de gebruiker filter onderhoud dient te plegen - meer hierover op pagina "Product Onderhoud". Na dit onderhoud gepleegd is moet de gebruiker de indicator resetten. Dit word gedaan door de filter knop 5 sec. lang ingedrukt te houden. <p>NOTE: De huidige werktijd sinds de laatste reset kan gezien worden op het display door eenmalig kort de filter knop in te drukken. Het eerste nummer dat verschijnt betekent duizenden, het tweede nummer honderden daarna komen tienden. Dit zijn eenheden van uren. Bijv. als het eerste nummer dat verschijnt op het display 1 is en het tweede nummer 358, dan betekent dit dat de machine 1358 uur ingebruik is geweest sinds de laatste reset.</p>	









Lucht kwaliteit indicator

Lucht kwaliteit indicator(7) informeert de gebruiker over ambiente lucht kwaliteit. Blauwe kleur betekent perfecte lucht condities, groen staat voor goede lucht, oranje voor mindere lucht kwaliteit en rood is slecht.

Product onderhoud

Waarschuwing: Ontkoppel de stroomaansluiting van het stopcontact.

<p>Voor-filter (elke 15 dagen)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gelieve de stofzuiger te gebruiken om stof van het scherm te gebruiken. Mocht er gebruik gemaakt worden van een natte doek, zorg dan dat scherm goed word droog gemaakt. 	
<p>HEPA / carbon filter (elke 2 maanden)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gebruik de stofzuiger om het oppervlakte stof te verwijderen. • Plaats de filter in het daarvoor bedoelde geventileerde ruimte. • Laat de filter niet in de zon liggen. • Gebruik geen water om deze filter schoon te maken. 	
<p>Deeltjes (particle) sensor (elke 2 maanden)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verwijder behuizing van de sensor. • Gebruik een droge katoenen doek om het sensor schoon te maken. • Verwijder regelmatig het stof van de sensor. • Gebruik een zaklamp als u de 	

sensor niet ziet.	
<p>Lucht uitlaat en ionisator (iedere twee maanden)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vind het symbool  op het boven paneel. • Open het paneel met dit symbool en verwijder het voorzichtig. • Gebruik een stofzuiger om hier het stof uit te verwijderen. • De ionisator bevindt zich aan de bovenzijde (de kant met het symbool ). Als u de ionisator niet ziet, gebruik dan een zaklamp. • Gebruik één zacht borsteltje om voorzichtig de ionisator schoon te maken. 	

Tips

- Haal de stekker uit het stopcontact.
- De lucht kwaliteit van de ruimte waar de machine gebruikt wordt is bepalend voor de levensduur van de filters. Vervang de filter tijdig.
- Gebruik geen agressieve geconcentreerde wasmiddelen.
- De luchtreiniger werkt still maar niet zonder geluid. Een luchtreiniger met minder dan 66 dB is geen foutief product.

Filtratie systeem.

- **Voor-filter:** Met de stof filter aan voorzijde is het mogelijk om onzuiverheden als grote stof delen, haren, pollen etc. te filteren. Deze is uitwasbaar en herbruikbaar.
- **Geactiveerde Carbon Filter** - Absorbeert een variatie aan geuren, bijv. formaldehyde. Deze kleurloze gas wordt beschouwd als de meest gevaarlijke substanties binnen flats. Dit vanwege zware oog irritaties en luchtwegen.
- **True HEPA filter:** Absorbeert delen tot 0.0001mm, bijv pollen, dwarrelend stof en bacterie met een efficiëntie van meer dan 99,9%. Preventeert door lucht verspreide bacteriële organisme.
- **lonen generator:** De "dubbele core ionen generator" laat een grote hoeveelheid ionen vrij en maakt de zuurstof negatief geladen. Ionen verwijderen niet alleen stof maar doden ook bacteriën en zuiveren de lucht op efficiënte wijze, verder voorzien ze het menselijke lichaam van synthese tussen het lichaam en de vitamine opslag.

Vervangen van de filters.

De machine is uitgerust met een filter onderhouds indicator. Meer informatie hier over in de paragraaf "Controle overzicht en operationele instructies".

Troubleshooting.

Probleem	Oplossing
Start niet of knoppen reageren niet.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of de machine op stroom is aangesloten.• Controleer de filters en het bovenpaneel of alles goed op haar plek zit.• Controleer of het kinderslot niet aan staat.
Lucht is vies, maar de indicator laat nog steeds groen licht zien.	<ul style="list-style-type: none">• Deeltjes sensor is vies, maak deze schoon.
Vreemd geluid tijdens de uitvoering.	<ul style="list-style-type: none">• Negatieve ionen generator heeft teveel stof, maak deze schoon.
Vreemde geur vanuit de machine.	<ul style="list-style-type: none">• Filters zijn vies, maak deze schoon of vervang ze.
Reiniger werk tijd is lang, maar de lucht kwaliteit verbeterd niet.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of u de filter zakken verwijderd heeft• Controleer of de filters op de juiste plek zitten

Technische specificaties.

Voltage	220-240 V, 50/60 Hz
Wattage	85W
Geluidsniveau	<66dB (A)
Ionizer	10 million/cm ³
Lucht verplaatsing	800 m ³ /h
Max. kamer demensie	160m ²
Dimensies	400 x 400 x 669mm
Gewicht	14kg

Disposal of the device (environment)

The European directive 2012 / 19 / CE on Waste Electrical and Electronic Equipment (W



EEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC directive 2014/30/EU. The device was approved for use in EU countries, therefore, bear the CE. All necessary documentation is available at the importer address.

Changes in technical parameters, properties, printing errors in the instruction manual reserved.