

Luchtreiniger

Airbi REFRESH



Gebruikers Handleiding

(Versie 1.0)



Gelieve de handleiding grondig lezen voor gebruik!

Belangrijke veiligheid instructies


Zorg ervoor dat u de handleiding zorgvuldig leest. Deze informatie zal u helpen om vertrouwd te raken met uw nieuwe apparaat, om alle functies en onderdelen ervan te leren kennen om belangrijke details te achterhalen over het eerste gebruik en hoe het te bedienen, en om advies te krijgen in geval van fouten.

- Het opvolgen en respecteren van de instructies uit uw handleiding voorkomt schade als gevolg van defecten van onjuist gebruik. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die optreedt als gevolg van het niet opvolgen van deze instructies.
- Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 10 jaar.
- Na uitgepakt te hebben dient u het apparaat te inspecteren op transport schade. Als u schade vindt, neem dan contact op met uw wederverkoper. Wij raden u aan de verpakking te bewaren voor eventueel toekomstig gebruik.
- Voor het eerste gebruik controleert u eerst of de parameters van de luchtreiniger (voltage, etc.) overeen komen met de lokale omstandigheden.
- Gebruik de luchtreiniger in een omgeving van 10°C tot 30°C. Gebruik haar niet buiten.
- Gelieve de luchtreiniger meer dan 1 meter verwijderd te houden van TV of radio. Het wordt aangeraden om de luchtreiniger op een platte ondergrond in de kamer te zetten.
- Plaats de luchtreiniger niet naast een warmtebron. Stel de stroomkabel niet bloot aan directe warmte en bescherm haar tegen olie.
- Plaats de luchtreiniger altijd op een harde, horizontale en platte ondergrond. Houd aan beide zijden minimaal 20 cm vrij, houd 30 cm vrij aan de bovenkant.
- Plaats niets bovenop de luchtreiniger en laat de lucht toe/uitlaat vrij.
- Controleer voor gebruik de stroomkabel op schade.
- Mocht de stroomkabel beschadigt zijn dan moet hij vervangen worden door de fabrikant of de wederverkoper.
- Sluit de luchtreiniger af en ontkoppel van stroom voor u begint aan het onderhoud van de machine of de filters.
- Verplaats de luchtreiniger niet tijdens zij in werking is.
- Zorg dat uw handen droog zijn voor u de stroomkabel aanraakt.
- Geen voorwerpen en/of vingers in de lucht uitlaat. Dit kan een schok veroorzaken.
- Geen vloeistoffen het product in laten lopen, Dit kan een schok veroorzaken.
- Dit product is niet bedoelt als dagelijkse ventilator, stof reiniger of afzuiger tijdens het koken.
- Plaats de machine niet in te vochtige en/of te hete ruimtes.
- Gebruik de machine niet in aromatherapie geur insecticide omgevingen.
- De machine dient in droge omstandigheden buiten het bereik van kinderen opgeslagen te worden (sla op in originele verpakking)
- Fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade dankzij onjuiste behandeling van de machine


Paklijst

- Machine
- filters (2 st.)
- Gebruikers-handleiding


Reiniger overzicht



Voor eerste gebruik








Controle overzicht





| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • lucht kwaliteit indicatie • ioniseer knop • timer knop | <ul style="list-style-type: none"> • aan/uit knop • functie knop • kinderslot knop |
|--|---|

operationele instructies

Nadat u de machine heeft aangesloten hoort u een geluid notificatie en ziet u voor een korte periode alle segmenten op de display. De machine is nu in stand-by mode. Lucht kwaliteit indicator zal een rood licht geven.

| | |
|--|--|
| <p>Aan/uit knop</p> <p>Druk de aan/uit knop in. Druk deze in om de machine te laten opstarten in automatische mode, druk nogmaals om haar weer in stand-by mode te zetten. De machine is voorzien van een ingebouwde veiligheid functie, deze zorgt er voor dat de machine uitslaat zodra de filter cover open is.</p> |  |
| <p>Kinderslot</p> <p>Door deze knop te drukken activeert en deactiveert u het kinderslot Alle knoppen vergrendeld raken. Druk het kinderslot nogmaals in voor 5 sec. om het slot te deactiveren.</p> | <p>LOCK</p>  |
| <p>Ioniseer knop</p> <p>Ionisator zal zich aan/uit schakelen met behulp van deze knop. het icoon brand als de functie in werking is gesteld.</p> | <p>IONIZER</p>  |
| <p>Timer knop</p> <p>Door de timer knop herhaaldelijk in te drukken kunt u de timer instellen van 1 t/m 12 uur. Vooraf ingestelde instellingen worden aangegeven door LED die zich aan de bovenkant van het paneel bevind. Als deze brand dan is de timer functie actief. Gebruikers kunnen de overgebleven tijd controleren in minuten d.m.v. het drukken van de timer knop in normale mode.</p> | <p>1 2 4 8 (H)</p>  |
| <p>Mode knop</p> <p>Met deze knop kunt u de ventilator snelheid bepalen- laag, midden, hoog en automatisch. De LED verlichting boven deze knop indiceert de geselecteerde mode. Tijdens de automatische stand word de snelheid van de ventilator bepaald door de kwaliteit van de lucht in de huidige ruimte. De ingebouwde PM2.5 stof sensor meet deze kwaliteit.</p> | <p>1 2 3 AUTO</p>  |
| <p>Lucht kwaliteit indicator</p> <p>Lucht kwaliteit indicator(7) informeert de gebruiker over de lucht kwaliteit. Blauwe kleur betekent perfecte lucht condities, groen staat voor goede lucht, oranje voor mindere lucht kwaliteit en rood is slecht.</p> | |

Product onderhoud

| | |
|--|---|
| <p>Voor-filter (elke 15 dagen)</p> <ul style="list-style-type: none">• Gelieve de stofzuiger te gebruiken om stof van het scherm te gebruiken. Mocht er gebruik gemaakt worden van een natte doek, zorg dan dat scherm goed word droog gemaakt. |  |
| <p>HEPA / carbon filter (elke 2 maanden)</p> <ul style="list-style-type: none">• Gebruik de stofzuiger om het oppervlakte stof te verwijderen.• Plaats de filter in het daarvoor bedoelde geventileerde ruimte.• Laat de filter niet in de zon liggen.• Gebruik geen water om deze filter schoon te maken. |  |
| <p>Negatieve ionen generator</p> <ul style="list-style-type: none">• Wanneer er een krakend geluid uit de machine komt betekent het dat de ionen generator vies is. Maak deze voorzichtig schoon met een fijn kwastje. | |

Tips:

- Stroom afkoppelen.
- Gelieve stroom af te koppelen voor lange periodes van geen gebruik.
- De luchtkwaliteit is van invloed op de levensduur van de filters. Controleer, onderhoud en/of vervang deze tijdig en met regelmaat.
- Gebruik geen agressieve geconcentreerde schoonmaakmiddelen.

Filtratie systeem

- **Voor-filter:** Met de stof filter aan voorzijde is het mogelijk om onzuiverheden als grote stof delen, haren, pollen etc. te filteren. Deze is uit wasbaar en herbruikbaar.
- **Geactiveerde Carbon Filter** - Absorbeert een variatie aan geuren, bijv. formaldehyde. Deze kleurloze gas word beschouwd als de meest gevaarlijke substanties binnen flats. Dit vanwege zware oog irritaties en luchtwegen.
- **True HEPA filter:** Absorbeert delen tot 0.0001mm, bijv. pollen, dwarrelend stof en bacterie met een efficiëntie van meer dan 99,9%. Preventieert door lucht verspreide bacteriële organisme.
- **Ionen generator:** De "dubbele core ionen generator" laat een grote hoeveelheid ionen vrij en maakt de zuurstof negatief geladen. Ionen verwijderen niet alleen stof maar doden ook bacteriën en zuiveren de lucht op efficiënte wijze, verder voorzien ze het menselijke lichaam van synthese tussen het lichaam en de vitamine opslag..

Vervangen van filters

De machine is uitgerust met een indicator die u verteld wanneer de filter vervangen dient te worden. Deze functie is ingesteld op 1500 werkuren. Wanneer deze tijd voorbij is zal de LED van de automatische mode gaan knipperen. In deze situatie dient de HEPA / carbon filter vervangen te worden. Door de mode knop 5 sec. ingedrukt te houden zal deze functie resetten en weer opnieuw naar 1500 uur werken.

- A) Druk met beleid het voor paneel in om deze van de grendelen af te halen.
- B) Verwijder het voorste paneel.
- C) Verwijder de filters van de machine.
- D) Bevestig de nieuwe filters in de juiste volgorde.
- E) Plaats het voor paneel terug.

Troubleshooting

| Trouble | Solution |
|---|---|
| Start niet of knoppen reageren niet. | <ul style="list-style-type: none">• Controleer of de machine op stroom is aangesloten.• Controleer de filters en het boven paneel of alles goed op haar plek zit.• Controleer of het kinderslot niet aan staat. |
| Lucht is vies, maar de indicator laat nog steeds groen licht zien. | <ul style="list-style-type: none">• Deeltjes sensor is vies, maak deze schoon. |
| Vreemd geluid tijdens de uitvoering. | <ul style="list-style-type: none">• Negatieve ionen generator heeft teveel stof, maak deze schoon. |
| Vreemde geur vanuit de machine. | <ul style="list-style-type: none">• Filters zijn vies, maak deze schoon of vervang ze. |
| Reiniger werk tijd is lang, maar de lucht kwaliteit verbeterd niet. | <ul style="list-style-type: none">• Controleer of u de filter zakken verwijderd heeft• Controleer of de filters op de juiste plek zitten |

Technische specificaties.

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Voltage | 220-240 V, 50/60 Hz |
| Wattage | 40 W |
| Geluidsniveau | 30/38/55 dB (A) |
| Ionisator | 20 miljoen/cm ³ |
| Lucht verplaatsing | 200 m ³ /h |
| Max. kamer dimensie | 35 m ² |
| Dimensies | 325 x 172 x 510 mm |
| Gewicht | 5 kg |

Disposal of the device (environment)



The European directive 2012 / 19 / CE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC directive 2014/30/EU. The device was approved for use in EU countries, therefore, bear the CE. All necessary documentation is available at the importer address.

Changes in technical parameters, properties, printing errors in the instruction manual reserved.

Importer address:

Bibetus s.r.o.

Loosova 262/1

Brno 638 00

Czech republic

E-mail: info@bibetus.cz

Tel: +420-544214627